

Instrucțiuni de siguranță pentru rulouri într-o casetă PVC (tip "C")

1. Utilizarea prevăzută a produsului

Ruloul din casetă PVC este destinat să acopere ferestrele din încăperile interioare. Instalarea sa este posibilă pe o fereastră.

Ruloul din casetă poate fi folosit la ferestre standard, ferestre de balcon, cu ventilatoare și la ferestre care nu se deschid.

Ruloul cu casetă din PVC este potrivit pentru utilizarea în locuințe (de exemplu, dormitoare, sufragerie, bucătării), birouri și alte spații utilitare, cum ar fi birouri, camere de hotel sau camere de recreere.

Avertisment: Produsul nu este potrivit pentru utilizare în exterior.

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea ruloului din casetă sau poate reprezenta o amenințare pentru siguranța utilizatorului.

2. Precauții

• Instalare:

- Rojaluzelul tip casetă oferă două opțiuni de instalare: neinvazivă (lipire pe tocul ferestrei folosind bandă cu aderență sporită) și invazivă (înșurubați pe tocul ferestrei folosind șuruburi incluse în set). Alegerea metodei de instalare depinde de preferințe și de tipul ferestrei.
- Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că suprafața pe care va fi atașată ruloul este curată, uscată și lipsită de contaminare.
- **Instalare non-invazivă** : Jaluzelul din casetă poate fi instalat neinvaziv, fără găurire, folosind bandă. În timpul instalării, asigurați-vă că banda aderă la suprafața ramei ferestrei și asigură o aderență adecvată.
- Înainte de a înfige ruloul în casetă, asigurați-vă că rama ferestrei este curată și degresată pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă a elementelor. Pentru degresare, cel mai bine este să folosiți șervețele speciale pentru degresare (disponibile pentru vânzare).
- **Instalare invazivă** : Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că cadrul ferestrei de care va fi atașată ruloul este durabil, uscat, curat și lipsit de contaminare.
- Instalarea ruloului necesită înșurubarea acestuia pe rama ferestrei folosind șuruburile incluse în set.

- Utilizați unelte adecvate, cum ar fi o șurubelniță, un contor și o nivelă cu bulă de aer pentru a asigura o instalare precisă și o poziționare corectă a jaluzelelor.
 - Ghidajele spațiale sunt montate pe tocul ferestrei, așa că asigurați-vă că sunt atașate corect și asigurați stabilitatea materialului ruloului, mai ales când geamul este deschis.
 - După montarea ruloului în casetă, asigurați-vă că mecanismul este bine fixat, fără niciun joc care ar putea afecta stabilitatea și siguranța utilizării.
- **Siguranța la lucrul la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată în timpul asamblării.
 - Asigurați-vă că solul de sub scară este plat și antiderapant.
 - Nu vă aplecați dincolo de atingerea sigură când lucrați la înălțime.
 - Dacă este necesar, folosiți ajutorul unei alte persoane pentru a menține scara stabilă și pentru a oferi siguranță.
 - **Recomandare** : Dacă nu aveți experiență de instalare, vă rugăm să contactați un profesionist.
 - **Utilizare:**
 - Asigurați-vă că ruloul este atașat corect de rama ferestrei pentru a evita ruperea acesteia.
 - Verificați regulat starea greutateii pentru a vă asigura că funcționează corect.
 - Dacă observați orice deteriorare sau slăbire, opriți imediat utilizarea ruloului din casetă și efectuați toate reparațiile necesare.
 - Jaluzelele din casetă au fost proiectate pentru utilizare în condiții standard. Evitați încărcarea sau întinderea excesivă, ceea ce poate deteriora mecanismul.
 - **Precauții pentru copii:**
 - **Sus**Asigurați-vă că componentele jaluzele din casetă nu sunt la îndemâna copiilor mici pentru a preveni riscul de sufocare, sufocare, rănire sau ruperea accidentală a jaluzelelor.
 - Jaluzelele din casetă trebuie să fie atașate permanent de fereastră, perete sau tavan pentru a preveni desprinderea accidentală.

- Nu lăsați copiii să se joace cu ruloul din casetă.
- **Atenție** : Pentru siguranța copiilor, ruloul este echipat cu un sistem de autoblocare, iar lanțul de control este asigurat cu o greutate. Cu toate acestea, ar trebui să fiți deosebit de atenți și să nu permiteți copiilor să se joace cu lanțul de control sau orice alte elemente ale ruloului din casetă.
- Asigurați-vă că jaluzelul este atașat corespunzător pentru a preveni desprinderea accidentală, ceea ce ar putea pune în pericol copiii .

3. Întreținere

- Metoda de curățare a rulourilor într-o casetă depinde de materialul din care este fabricată.
- Jaluzelele din casetă pot fi curățate cu o cârpă uscată sau ușor umedă, evitând umezirea excesivă a materialului.
- Ruloul are o casetă care protejează materialul rulat împotriva acumulării de praf și a decolorării materialului. Verificați în mod regulat dacă caseta este curată și sigură.
- **Avertisment** : Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi care pot deteriora materialul ruloului din casetă, mecanismul acesteia sau elementele de montare.
- **Inspecție tehnică** : Verificați regulat starea mecanismului, lanțului și elementelor de montare.
- Dacă observați orice deteriorare, uzură sau slăbire a componentelor, opriți imediat utilizarea ruloului din casetă și înlocuiți piesele deteriorate.
- Aveți grijă de funcționarea corectă a mecanismului ruloului din casetă pentru a asigura utilizarea în siguranță și durabilitatea produsului.

4. Eliminare

După ce rulourile din casetă nu mai sunt utilizate, acestea trebuie aruncate în conformitate cu reglementările locale privind materialele plastice și alte materiale.

Sfat : Articolele din plastic trebuie duse la punctele de colectare a deșeurilor din plastic. Pentru țesături sintetice, duceți-le la punctele de colectare a deșeurilor textile, dacă sunt disponibile.

PRODUCATOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl