



Instrucțiuni de siguranță pentru șina de draperie din lemn

1. Destinația produsului

- Șina de draperie din lemn este destinată pentru suspendarea draperiilor și perdelelor în interiorul încăperilor.
- Atenționare: Nu se utilizează în exterior și nici pentru susținerea altor obiecte decât textilele pentru feronerie. Utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea șinei sau la riscuri de siguranță pentru utilizatori.
- Pericol de incendiu: Șina din lemn este inflamabilă. Păstrați-l departe de foc deschis, surse de temperaturi ridicate și scânteii pentru a evita riscul de aprindere.

2. Măsuri de precauție

- **Montaj:**
 - Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că peretele sau tavanul pe care va fi montată șina sunt suficient de rezistente și nedeteriorate.
 - Folosiți unelte și elemente de fixare adecvate tipului de suprafață (de exemplu, dibluri pentru beton, prinderi speciale pentru plăci de gips-carton).
- **Siguranța lucrului la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată.
 - Asigurați-vă că suprafața sub scară este plată și antiderapantă.
 - Nu vă sprijiniți în afacerea zonei sigure în timpul lucrului la înălțime.
 - Dacă este necesar, cereți ajutorul unei alte persoane pentru a asigura stabilitatea scării și pentru a oferi suport.
 - **Recomandare:** Dacă nu aveți experiență în montaj, contactați un specialist.
 - **Sfaturi:** Înainte de a perfora, utilizați un detector de cabluri pentru a evita deteriorarea instalațiilor electrice sau de apă.
 - Atunci când montați, acordați o atenție deosebită stabilității suporturilor și poziționării corecte a acestora pentru a preveni accidentele sau deteriorările.
- **Utilizare:**
 - Verificați regulat stabilitatea prinderilor și starea tehnică a șinei.
 - În cazul în care observați daune sau slăbirea componentelor, opriți imediat utilizarea și efectuați reparațiile necesare.
 - Nu încărcăți excesiv șina. Evitați suspendarea altor obiecte decât draperii sau perdele, în special cele grele.
- **Măsuri de precauție pentru copii:**
 - Asigurați-vă că elementele șinei sunt situate la o înălțime la care copiii mici nu pot ajunge pentru a preveni riscurile de sufocare, strangulare sau rănire.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu șina sau cu textilele suspendate.
 - Șina trebuie montată la o înălțime care să prevină contactul copiilor cu elementele suspendate.

3. Întreținere

- Curățați șina cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Evitați folosirea produselor chimice agresive care ar putea deteriora suprafața lemnului.
- Protejați șina de umiditate excesivă și expunerea directă la razele soarelui pentru a preveni deformațiile și decolorarea.
- **Recomandare:** O dată pe an, aplicați produse de protecție pentru lemn care prelungesc durata acestuia și îl protejează împotriva factorilor externi.

4. Eliminare

- După ce ați terminat utilizarea șinei, trebuie să o eliminați conform reglementărilor locale privind deșeurile din lemn.
- **Sfaturi:** Înainte de a o elimina, separați elementele din lemn de cele metalice (dacă există, de exemplu, prinderi) și duceți-le la centrele de reciclare corespunzătoare.

PRODUCĂTOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl