

Instrucțiuni de siguranță pentru șina telescopică

1. Destinația produsului

- Șina telescopică este destinată pentru suspendarea draperiilor și perdelelor în interiorul încăperilor.
- Atenționare: Produsul nu este destinat pentru utilizare în exterior și nici pentru susținerea altor obiecte decât textilele pentru feronerie. Utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea șinei sau la riscuri de siguranță pentru utilizator.

2. Măsuri de precauție

- **Montaj:**
 - Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că peretele sau tavanul pe care va fi montată șina sunt suficient de rezistente și nedeteriorate.
 - Folosiți unelte și elemente de fixare adecvate tipului de suprafață (de exemplu, dibluri pentru beton, prinderi speciale pentru plăci de gips-carton).
 - În timpul montării șinei telescopice, asigurați-vă că elementele telescopice sunt setate corect și blocate pentru a preveni alunecarea accidentală a tubului.
- **Siguranța lucrului la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată.
 - Asigurați-vă că suprafața sub scară este plată și antiderapantă.
 - Nu vă sprijiniți în afacerea zonei sigure în timpul lucrului la înălțime.
 - Dacă este necesar, cereți ajutorul unei alte persoane pentru a asigura stabilitatea scării și pentru a oferi suport.
 - **Recomandare:** Dacă nu aveți experiență în montaj, contactați un specialist.
 - **Sfaturi:** Înainte de a perfora, utilizați un detector de cabluri pentru a evita deteriorarea instalațiilor electrice sau de apă.
- **Utilizare:**
 - Verificați regulat stabilitatea prinderilor și starea tehnică a șinei.
 - În cazul în care observați daune sau slăbirea componentelor, opriți imediat utilizarea și efectuați reparațiile necesare.
 - Nu încărcați excesiv șina. Evitați suspendarea altor obiecte decât draperii sau perdele, în special cele grele, care pot afecta stabilitatea acesteia sau pot deteriora construcția telescopică.
- **Măsuri de precauție pentru copii:**
 - Asigurați-vă că elementele șinei sunt situate la o înălțime la care copiii mici nu pot ajunge, pentru a preveni riscurile de sufocare, strangulare, rănire sau ruperea accidentală a șinei.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu șina sau cu textilele suspendate.
 - Șina trebuie montată la o înălțime care să prevină contactul copiilor cu elementele suspendate.

3. Întreținere

- Curățați șina cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Pentru curățarea suprafeței, se recomandă utilizarea produselor de curățare delicate destinate metalelor și materialelor plastice.
- Evitați folosirea produselor chimice agresive care ar putea deteriora stratul de vopsea sau componentele șinei.
- Verificați regulat starea tuturor componentelor șinei și înlocuiți piesele deteriorate.
- **Recomandare:** Folosiți produse de curățare neutre și evitați curățarea sub tensiune electrică, în cazul în care șina este montată lângă cabluri electrice.

4. Eliminare

- După terminarea utilizării șinei, aceasta trebuie eliminată conform reglementărilor locale privind deșeurile din metal și materiale plastice.
- **Sfaturi:** Piesele metalice pot fi reciclate, iar elementele din plastic trebuie duse la centrele de colectare a deșeurilor.

PRODUCĂTOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl