

Instrucțiuni de siguranță pentru scaunul de grădină

1. Utilizarea prevăzută a produsului

Fotoliu de grădină destinat utilizării în interior și exterior.

Atenție: Produsul este destinat numai relaxării în poziție șezând. Nu utilizați scaunul într-o manieră neconformă cu scopul propus, de exemplu ca leagăn sau pentru balansare intensă, ceea ce poate duce la daune structurale sau accidente.

2. Precauții

- **Instalare:**
 - Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă că punctul de suspendare al scaunului este suficient de durabil și stabil. Se recomandă montarea pe un carlig solid care poate suporta în siguranță o sarcină de până la 150 kg .
 - Asigurați-vă că toate accesoriile de montare, cum ar fi ochiul de montare și grinda de lemn, sunt atașate corect. Verificați dacă frânghiile împletite sunt atașate stabil de structură.
 - Înainte de fiecare utilizare, verificați starea suspensiei și asigurați-vă că scaunul este echilibrat corespunzător.
- **Utilizare:**
 - Asigurați-vă întotdeauna că sarcina scaunului nu depășește sarcina maximă de 150 kg .
 - Nu săriți, legănați puternic și nu vă aplecați peste marginea scaunului, ceea ce poate duce la pierderea echilibrului sau deteriorarea structurii.
- **Precauții pentru copii:**
 - Nu permiteți copiilor să folosească scaunul fără supravegherea unui adult.
 - Scaunul nu este conceput ca o jucărie. Nu permiteți copiilor să se cațere pe frânghiile împletite sau să se joace cu elementele de asamblare.
 - Asigurați-vă că copiii folosesc scaunul numai sub supravegherea unui adult pentru a evita riscul de cădere sau alte accidente.
 - Asigurați-vă că piesele mici (în special în timpul asamblării) nu sunt la îndemâna copiilor mici pentru a preveni riscul de sufocare, sufocare sau rănire.

3. Întreținere

Verificați în mod regulat starea materialului scaunului, a frânghiilor împletite și a grinzii de lemn. Dacă observați orice deteriorare, cum ar fi abraziuni, fisuri sau componente de montaj slăbite, întrerupeți imediat utilizarea și reparați sau înlocuiți piesele deteriorate.

Dacă fotoliul este folosit în aer liber, protejați-l împotriva expunerii prelungite la ploaie sau la soare intens, care pot afecta durabilitatea materialului.

4. Eliminare

deșeurile multimateriale .

Separați articolele din lemn, metal și textile înainte de a le arunca și duceți-le la punctele de reciclare corespunzătoare.