

# Instrucțiuni de siguranță pentru folii pentru ferestre

## 1. Utilizarea prevăzută a produselor

- Folia pentru ferestre este o soluție universală pentru decorarea și protejarea suprafețelor netede din sticlă. Funcționează bine în multe camere: case, birouri, birouri, precum și în multe locuri: ferestre, uși de balcon, băi și pe fronturi de mobilier din sticlă.
- **Avertisment:** Produsul este destinat utilizării numai pe suprafețe netede de sticlă. Nu utilizați pe suprafețe aspre sau deteriorate, ceea ce poate afecta durabilitatea și performanța de aderență a filmului.
- **Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau la un risc pentru siguranța utilizatorului.**

## 2. Măsuri de siguranță

- **Adunare:**
  - Înainte de a instala filmul, asigurați-vă că suprafața sticlei este curată, uscată și degresată. Utilizați șervețelele degresante incluse pentru a îndepărta grăsimea și murdăria.
  - Verificați dacă sticla este în stare tehnică bună – fără fisuri, așchii sau alte deteriorări.
  - Când aplicați filmul, asigurați-vă că este tăiat uniform și se potrivește exact pe suprafața sticlei.
  - Evitați formarea de bule de aer atunci când aplicați filmul. Puteți folosi o racletă de cauciuc sau o cârpă moale pentru a le îndepărta.
  - Pentru suprafețe mari, aplicați cu două persoane pentru a vă asigura că filmul se lipește uniform.
- **Siguranța muncii la înălțime:**
  - Utilizați o scară stabilă și certificată la asamblare.
  - Asigurați-vă că solul de sub scară este plat și antidunecos.
  - Nu vă aventurați în afara intervalului de siguranță atunci când lucrați la înălțime.
  - Dacă este necesar, folosiți ajutorul unei alte persoane pentru a menține scara stabilă și pentru a asigura asigurarea.
  - **Recomandare:** Dacă nu aveți experiență în asamblare, vă rugăm să contactați un profesionist.
- **Uzura:**
  - Filmul trebuie utilizat numai pe suprafețe la temperatura camerei.
  - Nu utilizați filmul pe suprafețe care sunt expuse în mod regulat la impact direct sau abraziune, ceea ce poate afecta durabilitatea produsului.
- **Precauții pentru copii:**
  - Asigurați-vă că folia și instrumentele de asamblare, cum ar fi șervețelele degresante, nu sunt la îndemâna copiilor.
  - Nu permiteți copiilor să se joace cu folia aplicată sau cu feronerie de montare pentru a evita riscul de sufocare sau deteriorare accidentală a suprafeței.

## 3. Curățare și întreținere:

- Curățați suprafața cu folia aplicată, anunțamp cârpă și un detergent ușor. Evitați uneltele ascuțite și abrazivele care pot deteriora filmul.
- Verificați starea filmului în mod regulat, în special în zonele de utilizare intensă, cum ar fi ușile balconului sau vitrinele. Dacă se desprinde, trebuie corectat sau înlocuit.
- Nu utilizați filmul în locuri expuse la foc direct sau la temperaturi ridicate, care îi pot afecta structura.

## 4. Eliminarea

La sfârșitul utilizării, folia trebuie îndepărtată de pe suprafața sticlei și eliminată în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile de plastic.

După utilizare, șervețelul trebuie aruncat în deșeurile în conformitate cu reglementările locale pentru materialele înmuiate chimic.

Nu aruncați șervețelul în toaletă și nu îl aruncați în mediu.

## **PRODUCĂTOR**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)