

Instrucțiuni de siguranță pentru montarea setului de accesorii

1. Utilizarea prevăzută a produselor

- Setul de instrumente pentru aplicarea foliei pe sticlă este conceput pentru aplicarea foliilor pentru ferestre în clădiri rezidențiale, birouri și vehicule. Scopul său este de a facilita instalarea precisă a filmului, ceea ce crește confortul utilizării interioare și îmbunătățește estetica sticlei.
- Aplicare: Instrumentele incluse în set vă permit să neteziți, să tăiați și să depuneți corect filmul pe suprafețele de sticlă. Pentru montarea filmului pe ferestre în clădiri rezidențiale, birouri sau vehicule.
- Avertisment: Produsul nu este destinat utilizării în condiții extreme, cum ar fi temperaturi extrem de scăzute sau ridicate. Utilizați uneltele ascuțite incluse în set numai în scopul propus.
- **Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau la un risc pentru siguranța utilizatorului.**

2. Măsuri de siguranță

- **Adunare:**
 - Filmul trebuie utilizat numai pe suprafețe la temperatura camerei.
 - Nu utilizați filmul pe suprafețe care sunt expuse în mod regulat la impact direct sau abraziune, ceea ce poate afecta durabilitatea produsului.
- **Siguranța tăierii:**
 - Utilizați echipament individual de protecție, cum ar fi mănuși și protecție pentru ochi atunci când tăiați pentru a evita rănirea.
 - Utilizarea racletei: racleta trebuie folosită ușor pentru a nu deteriora filmul sau suprafața sticlei. Folosiți racleta în modul indicat.
- **Precauții pentru copii:**
 - Setul nu este o jucărie, nu permiteți copiilor să se joace cu accesoriile de montare și folia pentru ferestre. Păstrați toate componentele sale departe de copii pentru a evita riscul de tăieturi sau sufocare.
 - Asigurați-vă că toate componentele kitului, precum și reziduurile de folie pentru ferestre, nu sunt la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de a-i înghiți sau răni.

3. Curățare și întreținere:

- Racletă: După fiecare utilizare, curățați racleta de reziduuri de adeziv și murdărie cu anunțamp pânză.
- Tăietor: Înlocuiți lama în tăietor când devine tocită pentru a asigura precizia de tăiere și pentru a evita deteriorarea filmului.

4. Eliminarea

La sfârșitul utilizării, accesorii de montare trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile de plastic și metal.

Separați componentele metalice de alte materiale, dacă există, și duceți-le la o unitate de reciclare adecvată.

După utilizare, șervețelul trebuie aruncat în deșeurile în conformitate cu reglementările locale pentru materialele înmuiate chimic. Nu aruncați șervețelul în toaletă și nu îl aruncați în mediu.

PRODUCĂTOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl