

Instrucțiuni de siguranță pentru plasă magnetică

1. Utilizarea prevăzută a produsului

- Plasa magnetică a ușii este concepută pentru a proteja interiorul de insecte.
- **Notă:** Produsul este proiectat numai pentru montarea pe ușă.

2. Măsurile

- **Adunare:**
 - Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că tocul ușii este curat, uscat și fără grăsime pentru a asigura un dispozitiv de fixare strâns cu velcro.
 - Când conicați plasa de țânțari, utilizați știfturi conform instrucțiunilor, străpungând-le prin toate pliurile țesăturii și fixându-le ferm pe cadru.
 - Când utilizați ace, aveți grijă să nu vă tăiați.
- **Uzofruct:**
 - Magneții puternici asigură deschiderea și închiderea cu ușurință a plasei. Verificați funcționarea lor în mod regulat – în caz de slăbire, asigurați-vă că magneții sunt atașați corect.
 - Nu supraîncărcați plasa cu obiecte grele și nu o întindeți pentru a evita deteriorarea materialului sau a magneților.
- **Măsuri preventive pentru copii:**
 - Asigurați-vă că clemele sunt atașate corect și nu sunt la vederea copiilor pentru a evita riscul de ingestie accidentală sau tăieturi.
 - Învățați-i pe copii cum să folosească plasa în siguranță – nu trageți plasa și nu încercați să o rupă.

3. Întreținere

- Verificați în mod regulat starea magneților, velcro și știfturilor. Reparați capacul sau înlocuiți componentele deteriorate dacă este necesar.

4. Lichidare

- La sfârșitul duratei de viață a plasei ușii, aceasta trebuie eliminată în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile textile.
- Înainte de eliminare, separați magneții și știfturile de materialul de plasă și predați-le unităților de reciclare corespunzătoare.