

Instrucțiuni generale de siguranță pentru accesoriile de acoperire a ferestrelor

1. Utilizarea prevăzută a produsului

Accesoriile pentru acoperirea ferestrelor (de exemplu, paranteze, suporturi, cleme, conectori, capete, mecanisme de control, lanțuri, cabluri) sunt destinate utilizării în instalarea, operarea și întreținerea acoperirilor ferestrelor, cum ar fi jaluzele, jaluzele și tije de perdea.

Aplicație: Aceste produse sunt potrivite pentru utilizare în interior în zone rezidențiale, de birouri și utilitare.

Avertisment: Accesoriile nu sunt destinate utilizării în aer liber sau în condiții de mediu extreme (de exemplu, umiditate, temperaturi ridicate).

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau la un risc pentru siguranța utilizatorului.

2. Măsuri de siguranță

- **Adunare:**

- Pregătirea suprafeței: Asigurați-vă că suprafața peretelui, tavanului sau cadrului ferestrei pe care vor fi montate accesoriile este suficient de puternică, curată și fără deteriorări.
- Selectați dibluri, șuruburi sau alte elemente de montare în conformitate cu materialul substratului (de exemplu, beton, lemn, PVC, aluminiu).

- **Siguranța muncii la înălțime:**

- Utilizați o scară stabilă și certificată la asamblare.
- Asigurați-vă că solul de sub scară este plat și antidunecos.
- Nu vă aventurați în afara intervalului de siguranță atunci când lucrați la înălțime.
- Dacă este necesar, folosiți ajutorul unei alte persoane pentru a menține scara stabilă și pentru a asigura asigurarea.
- Recomandare: Dacă nu aveți experiență în asamblare, vă rugăm să contactați un profesionist.
- Găurire și montare: Înainte de găurire, utilizați un detector de cablu pentru a vă asigura că nu există instalații electrice sau de apă în locația selectată.
- Asigurați-vă că toate accesoriile sunt bine atașate și nu au nicio slăbiciune care le-ar putea afecta stabilitatea și siguranța.

- **Avertisment despre metodele de montare:**
 - Neinvaziv: Verificați dacă cârligele și benzile de montare se potrivesc corect și aderă ferm la cadrul ferestrei. Această metodă nu este recomandată pentru ferestrele cu orificii de aerisire, un mâner în partea de sus sau ferestre care nu se deschid.
 - Invaziv: Utilizați instrumentele potrivite și asigurați-vă că șuruburile sunt dimensionate corect pentru material pentru a evita deteriorarea.
- **Uzulfuct:**
 - Inspecție regulată: Verificați stabilitatea elementelor de fixare și starea accesoriilor, cum ar fi suporturi, conectori și comenzi. Dacă se detectează deteriorări sau slăbiciuni, opriți imediat utilizarea și efectuați reparațiile necesare.
 - Manipulare sigură: Lanțurile și cablurile de control trebuie instalate folosind mânerle de siguranță incluse pentru a preveni atârarea lor liberă.
 - Evitați să puneți o greutate excesivă pe accesorii sau să le folosiți greșit.
- **Precauții pentru copii:**
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu accesorii de acoperire a ferestrelor sau cu componentele și textilele acestora atârarea cu ele.
 - Avertisment pentru componente mici: Accesorii pentru acoperirea ferestrelor, cum ar fi clemele, cârligele, capacele de capăt sau elementele de fixare, pot fi un pericol de sufocare pentru copiii mici.
 - Asigurați-vă că toate componentele mici nu sunt la îndemâna copiilor atât înainte, cât și după asamblare.
 - În timpul asamblării, asigurați-vă că copiii nu au acces la părțile neutilizate ale accesoriilor.
 - Avertisment lanț și cablu: Lanțurile de control, cablurile sau cablurile pot fi un pericol de strangulare dacă nu sunt fixate corespunzător.
 - Fixați întotdeauna lanțurile pe perete sau pe rama ferestrei folosind suporturile de siguranță incluse pentru a preveni atârarea lor liberă.
 - Avertisment cu privire la accesul la accesorii și mecanisme: Tija de perdea și mecanismele accesoriilor, în special cele cu piese mobile (de exemplu, role sau cleme), trebuie închise corespunzător sau plasate la îndemâna copiilor pentru a preveni introducerea accidentală a degetelor sau manipularea de către copii.

3. Întreținere

- Accesoriiile pentru acoperirea ferestrelor trebuie curățate cu o cârpă uscată sau ușor umedă.
- Evitați utilizarea produselor de curățare agresive care pot deteriora suprafețele din metal, plastic sau lemn.

4. Inspecția stării tehnice

- Verificați în mod regulat starea mecanismelor utilizate în accesoriiile de acoperire a ferestrelor, cum ar fi lanțuri, sfori și mânere.
- Dacă sunt detectate daune, înlocuiți imediat componentele defecte cu piese originale care respectă recomandările producătorului.

5. Eliminarea

La sfârșitul duratei lor de viață, accesoriiile pentru acoperirea ferestrelor trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile din grupele de materiale în cauză.

Separați componentele din mai multe materiale (de exemplu, cârlige metalice și mecanism din plastic) înainte de a le arunca și predați-le unei instalații de reciclare adecvate.

Metal (de exemplu, aluminiu, oțel): duceți-l la centrele de reciclare a metalelor.

Plastic (de exemplu, mecanisme, mânere): predați punctelor de colectare a plasticului.

Elemente din lemn și bambus: duceți-le la punctele de colectare a deșeurilor naturale dacă nu sunt lăcuite.

Dacă aveți îndoieli, consultați punctul local de colectare a deșeurilor pentru detalii despre separarea și reciclarea corectă.

PRODUCĂTOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl