



Instrucțiuni de siguranță pentru șina metalică de 16 mm + PVC

1. Destinația produsului

- Șina metalică cu elemente din PVC este destinată pentru suspendarea draperiilor și perdelelor în interiorul încăperilor.
- Atenționare: Produsul nu este destinat pentru utilizare în exterior și nici pentru susținerea altor obiecte decât textilele pentru feronerie. Utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea șinei sau la riscuri de siguranță pentru utilizator.

2. Măsuri de precauție

- **Montaj:**
 - Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că peretele sau tavanul pe care va fi montată șina sunt suficient de rezistente și nedeteriorate.
 - Folosiți unelte și elemente de fixare adecvate tipului de suprafață (de exemplu, dibluri pentru beton, prinderi speciale pentru plăci de gips-carton).
- **Siguranța lucrului la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată.
 - Asigurați-vă că suprafața sub scară este plată și antiderapantă.
 - Nu vă sprijiniți în afacerea zonei sigure în timpul lucrului la înălțime.
 - Dacă este necesar, cereți ajutorul unei alte persoane pentru a asigura stabilitatea scării și pentru a oferi suport.
- **Recomandare:** Folosiți un detector de cabluri înainte de a perfora, pentru a evita deteriorarea instalațiilor electrice sau de apă din pereți.
- **Sfaturi:** Dacă nu aveți experiență în montaj, contactați un specialist.
- În timpul montajului, acordați o atenție deosebită stabilității suporturilor și poziționării corecte a acestora pentru a preveni accidentele sau deteriorările.
- **Utilizare:**
 - Verificați regulat stabilitatea prinderilor și starea tehnică a șinei.
 - În cazul în care observați daune sau slăbirea componentelor, opriți imediat utilizarea și efectuați reparațiile necesare.
 - Nu încărcăți excesiv șina. Evitați suspendarea altor obiecte decât draperii sau perdele, în special cele grele.
- **Măsuri de precauție pentru copii:**
 - Asigurați-vă că elementele șinei, cum ar fi inelele, suporturile și capetele, sunt situate la o înălțime la care copiii mici nu pot ajunge, pentru a preveni riscurile de sufocare, strangulare sau rănire.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu șina sau cu textilele suspendate.
 - Șina trebuie montată la o înălțime care să prevină contactul copiilor cu elementele suspendate.

3. Întreținere

- Curățați șina cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Evitați folosirea produselor chimice agresive care ar putea deteriora suprafața metalului sau PVC-ului.
- Verificați regulat inelele și clemele pentru a asigura funcționarea corectă a acestora. În cazul în care sunt deteriorate, înlocuiți elementele cu altele noi.
- Protejați șina de umiditate excesivă și expunerea directă la razele soarelui pentru a preveni deformarea, decolorarea sau deteriorarea materialului.
- **Recomandare:** Folosiți produse de curățare neutre și evitați curățarea sub tensiune electrică, în cazul în care șina este montată lângă cabluri electrice.

4. Eliminare

- După terminarea utilizării șinei, aceasta trebuie eliminată conform reglementărilor locale privind deșeurile metalice și plastice.
- **Sfaturi:** Părțile metalice pot fi reciclate, iar elementele din PVC pot fi depozitate la centrele corespunzătoare pentru reciclarea materialelor plastice. Dacă aveți nelămuriri, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.

PRODUCĂTOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl