

Instrucțiuni de siguranță pentru hamac de grădină

1. Utilizarea prevăzută a produsului

Hamacul de grădină este destinat utilizării în exterior și în interior.

Avertisment: Produsul este destinat numai odihnei în poziție culcat. Nu folosiți hamacul ca leagăn, deoarece acesta poate deteriora structura și poate risca un accident.

2. Precauții

- **Instalare:**
 - Asigurați-vă că locul în care instalați hamacul este stabil și durabil, de exemplu copaci groși sau stâlpi solidați fixați în pământ.
 - Atașați inelele de montare a hamacului la cârlige sau frânghiile rezistente. Verificați dacă cablurile împletite sunt tensionate uniform și bine atașate.
 - Reglați înălțimea hamacului astfel încât să nu fie prea jos până la sol.
- **Utilizare:**
 - Înainte de fiecare utilizare verificați stabilitatea suporturilor, starea cablurilor și a materialului.
 - Nu depășiți sarcina maximă a hamacului de 220 kg .
 - Intrați în hamac cu atenție pentru a evita balansarea bruscă, care poate duce la pierderea echilibrului sau deteriorarea suporturilor.
 - Evitați balansarea puternică, mai ales în imediata apropiere a altor persoane, mobilier sau pereți.
- **Precauții pentru copii:**
 - Copiii pot folosi hamacul numai sub supravegherea unui adult pentru a preveni riscul de cădere sau accidente.
 - Nu permiteți copiilor să se cațere pe frânghiile împletite sau să se joace cu elementele de fixare.

3. Întreținere

Verificați în mod regulat starea materialului, a cablurilor împletite și a ochiurilor de montare. Dacă observați zgârieturi, deformări sau deteriorări, opriți imediat utilizarea acestuia și reparați sau înlocuiți hamacul.

Dacă hamacul este folosit în aer liber, protejați-l de expunerea prelungită la ploaie sau la soare intens, care pot afecta durabilitatea țesăturii.

4. Eliminare

deșeurile multimateriale .

Separați articolele textile de articolele metalice și duceți-le la punctele de reciclare adecvate.