

Instrucțiuni de siguranță pentru mini-cornis metalic

1. Destinația produsului

- Mini-cornisul metalic este destinat pentru suspendarea draperiilor și perdelelor în interiorul încăperilor.
- **Avertisment:** Produsul nu este destinat utilizării în exterior și nu poate susține alte obiecte decât textilele pentru feronerie. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea cornisei sau la un pericol pentru siguranța utilizatorului.

2. Măsuri de precauție

- **Montaj:**
 - Montajul mini-cornisului metalic este invaziv, prin urmare asigurați-vă că perforați găurile în locurile corespunzătoare pentru a evita deteriorarea feroneriei.
 - Înainte de perforare, folosiți un detector de cabluri pentru a vă asigura că nu există instalații electrice sau alte elemente în locurile selectate.
 - Folosiți șuruburi adecvate materialului ramei (de exemplu, lemn, aluminiu, plastic).
 - Asigurați-vă că suporturile sunt fixate corespunzător înainte de a monta mini-cornisul.
 - Suporturile deschise permit o demontare ușoară a mini-cornisului, însă înainte de a le demonta, asigurați-vă că draperia este complet eliberată de orice greutate.
 - **Avertisment:** Montajul invaziv poate anula garanția feroneriei feroneriei.
- **Siguranța la lucru la înălțime:**
 - La montaj, folosiți o scară stabilă și certificată.
 - Asigurați-vă că solul sub scară este plat și antiderapant.
 - Nu vă înclinați dincolo de raza de siguranță în timpul lucrului la înălțime.
 - Dacă este necesar, solicitați ajutorul unei alte persoane pentru a menține stabilitatea scării și pentru a asigura protecție.
 - **Recomandare:** Dacă nu aveți experiență în montaj, contactați un profesionist.
- **Utilizare:**
 - Mini-cornisul este destinat pentru suspendarea textilelor. Nu trebuie să fie încărcat excesiv pentru a evita deteriorarea structurii telescopice sau a suporturilor.
 - Verificați periodic starea suporturilor de montaj și a mecanismului telescopic de reglare a lungimii.
 - Dacă observați daune sau jocuri, opriți imediat utilizarea și efectuați reparațiile necesare.
- **Măsuri de precauție pentru copii:**
 - Asigurați-vă că elementele mini-cornisului sunt în afacerea copiilor mici pentru a preveni riscul de sufocare, asfixie, rănire sau ruperea accidentală a mini-cornisului.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu mini-cornisul sau cu textilele suspendate pe acesta.
 - Mini-cornisul trebuie să fie montat la o înălțime de cel puțin 1,5 metri de la podea pentru a fi în afacerea copiilor mici.
 - În cazul feroneriei joase, montajul ar trebui să împiedice contactul direct al copiilor cu textilele suspendate pe cornisa sau cu elementele de fixare.
 - **Măsuri suplimentare de siguranță:** Dacă mini-cornisul este montat în apropierea copiilor (de exemplu, în feroneriele din camere cu parapete joase), luați în considerare utilizarea de blocaje pentru bare sau aplicați măsuri suplimentare de siguranță.

3. Întreținere

- Curățați mini-cornisul și elementele de montaj cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Pentru curățarea suprafeței, se recomandă utilizarea de produse de curățare delicate destinate metalelor.
- Evitați utilizarea de substanțe chimice agresive care ar putea deteriora finisajul mini-cornisului sau al elementelor sale.
- Verificați periodic starea tuturor elementelor mini-cornisului și înlocuiți piesele deteriorate.

4. Eliminare

- După utilizarea mini-cornisului, acesta trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind deșeurile metalice și plastice.
- **Recomandare:** Elementele metalice pot fi reciclate, iar piesele din plastic trebuie predat în punctele corespunzătoare de colectare a deșeurilor.

PRODUCĄTOR

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl