



Instrucțiuni de siguranță pentru șina de tavan din aluminiu SOLO

1. Destinația produsului

- Șina de tavan din aluminiu SOLO este destinată pentru suspendarea draperiilor și perdelelor în interiorul încăperilor.
- Atenționare: Produsul nu este destinat pentru utilizare în exterior și nici pentru susținerea altor obiecte decât textilele pentru feronerie. Utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea șinei sau la riscuri de siguranță pentru utilizator.

2. Măsuri de precauție

- **Montaj:**
 - Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că peretele sau tavanul pe care va fi montată șina sunt suficient de rezistente și nedeteriorate.
 - Folosiți unelte și elemente de fixare adecvate tipului de suprafață (de exemplu, dibluri pentru beton, prinderi speciale pentru plăci de gips-carton).
 - În cazul șinelor cu o lungime mai mare de 250 cm, care sunt livrate în două părți, asigurați-vă că îmbinarea cu ajutorul conectorului inclus este stabilă înainte de montaj.
- **Siguranța lucrului la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată.
 - Asigurați-vă că suprafața sub scară este plată și antiderapantă.
 - Nu vă sprijiniți în afacerea zonei sigure în timpul lucrului la înălțime.
 - Dacă este necesar, cereți ajutorul unei alte persoane pentru a asigura stabilitatea scării și pentru a oferi suport.
 - **Recomandare:** Dacă nu aveți experiență în montaj, contactați un specialist.
 - **Sfaturi:** Înainte de a perfora, utilizați un detector de cabluri pentru a evita deteriorarea instalațiilor electrice sau de apă.
 - În timpul montajului, acordați o atenție deosebită stabilității suporturilor și poziționării corecte a acestora pentru a preveni accidentele sau deteriorările.
- **Utilizare:**
 - Verificați regulat stabilitatea prinderilor și starea tehnică a șinei.
 - În cazul în care observați daune sau slăbirea componentelor, opriți imediat utilizarea și efectuați reparațiile necesare.
 - Verificați regulat starea elementelor, cum ar fi inelele, clemele sau agrafele, pentru a preveni deteriorarea acestora și a asigura o mișcare lină.
 - Nu încărcați excesiv șina. Evitați suspendarea altor obiecte decât draperii sau perdele, în special cele grele.
- **Măsuri de precauție pentru copii:**
 - Asigurați-vă că elementele șinei, cum ar fi inelele, suporturile și capetele, sunt situate la o înălțime la care copiii mici nu pot ajunge, pentru a preveni riscurile de sufocare, strangulare, rănire sau ruperea accidentală a șinei.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu șina sau cu textilele suspendate.
 - Șina trebuie montată la o înălțime care să prevină contactul copiilor cu elementele suspendate.

3. Întreținere

- Curățați șina cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Pentru curățarea suprafeței, se recomandă utilizarea produselor de curățare delicate destinate aluminiului și materialelor plastice.
- Evitați folosirea produselor chimice agresive care ar putea deteriora stratul de vopsea sau elementele metalice.
- Verificați regulat starea tuturor componentelor șinei (inele, cleme, agrafe) și înlocuiți piesele deteriorate.
- **Recomandare:** Folosiți produse de curățare neutre și evitați curățarea sub tensiune electrică, în cazul în care șina este montată lângă cabluri electrice.

4. Eliminare

- După terminarea utilizării șinei, aceasta trebuie eliminată conform reglementărilor locale privind deșeurile din aluminiu și materiale plastice.
- **Sortare:** Separă toate piesele din aluminiu de alte materiale, cum ar fi prinderile din plastic, capetele etc.
- **Reciclarea aluminiului:** Piesele din aluminiu trebuie predate la un punct de colectare a deșeurilor metalice specializat în reciclarea aluminiului sau la un centru de reciclare a metalelor neferoase.
- **Materiale plastice:** Elementele din plastic (de exemplu, inele, prinderi) trebuie predate la un punct de colectare a deșeurilor din plastic.

PRODUCĂTOR

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl